

Über die Programmierung werden die Decoder-Adresse, die Ansprechverzögerung, die Abfallverzögerung und die erweiterten Optionen festgelegt. Hier am Beispiel des ST-TRAIN Datenmonitors.

Übersicht Einstellwerte

Kanal 0:	Adresse des Belegtmelders (Stellkanal)	1 bis 103 / 111 (90) siehe Adresstabelle
Kanal 1:	Ansprechverzögerung in 10ms Schritten	1 bis 254 (1)
Kanal 2:	Abfallverzögerung in 10ms Schritten	1 bis 254 (50)
Kanal 3:	Optionen Belegtmeldung bei Zentrale Stopp Belegtmeldung wenn Fahrstrom fehlt /Kurzschluss Belegtmeldung / Freimeldung Zeittakt für Ansprech- /Abfallverzögerung Belegtmeldespeicherung	

Werkseinstellungen

Adresse Belegtmelder	90
Ansprechverzögerung	1 (=0,01 Sek.)
Abfallverzögerung	50 (=0,5 Sek.)
Optionen*:	

Belegtmeldung bei ZE Stopp:	Aus
Belegtmeldung bei Fahrstrom fehlt:	Aus
Belegtmeldung / Freimeldung:	Aus (= Belegt)
Zeittakt Ansprech- /Abfallverzögerung:	Aus (=10ms)
Belegtmeldespeicherung:	Aus

***Bitte beachten!!! Bei den Belegtmeldern BMMot und BMDCC (bis v2-2009) sind nur die folgenden Optionen verfügbar und sind unten separat aufgeführt:**

- **Belegtmeldung / Freimeldung**
- **Zeittakt Ansprech- / Abfallverzögerung**

Wird die Adresse des Belegtmelders bei der elektronischen Einstellung auf einen Wert größer 111 eingestellt, wird sie auf die Werkseinstellung (90) zurückgesetzt.

Wird die Adresse des Belegtmelders auf den Wert 255, d.h. alle Bits auf Ein gesetzt, werden alle Decoder-Parameter auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Adresse des Belegtmelders

Die Adresse des Belegtmelders (Meldekanal) kann auf jede Adresse zwischen 1 und 111 eingestellt werden. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass bei einigen Zentraleinheiten die Adressen 104 – 111 nicht für den Betrieb verwendet werden können. Außerdem werden die Kanäle (Adressen) 0 – 3 vom Belegtmelder und auch von anderen Geräten für die elektronische Einstellung (Programmierung) verwendet und sollten deshalb nicht als Belegtmelderadresse verwendet werden.

Ansprechverzögerung

Die Ansprechverzögerung ist die Zeit zwischen Belegterkennung am Gleis und Meldung des Besetzt-Zustandes auf dem Selectrix-Bus. Sie kann auf Werte zwischen 0,01 und 2,5 Sekunden in Schritten von 0,01 Sek. (10ms) eingestellt werden. Normalerweise wird die Ansprechverzögerung auf den Wert 1 (10 Millisekunden) gesetzt und damit abgeschaltet. Siehe auch Zeittakt für Ansprech- / Abfallverzögerung.

Abfallverzögerung

Die Abfallverzögerung ist die Zeit zwischen Gleisfrei-Erkennung und Meldung des Gleisfrei-Zustandes auf dem Selectrix-Bus. Sie kann auf Werte zwischen 0,01 und 2,5 Sek. in Schritten von 0,01 Sek. (10ms) eingestellt werden. Je nach Erfordernis wird die Abfallverzögerung auf einen Wert zwischen 50 (0,5 Sek.) und 250 (2,5 Sek.) gesetzt. Siehe auch Zeittakt für Ansprech- / Abfallverzögerung bei Optionen.

Zurücksetzen der gespeicherten Werte

Die Eingabe des Wertes „0“ in Adresse, Ansprech- bzw. Abfallverzögerung setzt den jeweiligen Parameter auf den jeweils letzten gespeicherten Wert zurück.

Der ST-TRAIN Datenmonitor

Der Datenmonitor ist nur in Verbindung mit der Zentrale FCC verfügbar. Bei der Verwendung mit einer anderen Zentrale ist der Menüpunkt nicht vorhanden.

Zum Starten des Datenmonitors wird im ST-TRAIN Hauptmenü der Punkt „Future-Central-Control Datenmonitor“ ausgewählt.


Nachdem der Datenmonitor geöffnet ist, sollte man kontrollieren, dass oben in der Leiste, der richtige COM-Port ausgewählt ist. Die richtige Einstellung erkennt man an der grünen bzw. roten Anzeige, ganz unten Links im Datenmonitor, welche anzeigt ob die Verbindung in Ordnung ist.

Sollte die Anzeige rot leuchten, muss der richtige COM-Port oben eingestellt werden bzw. auf „suchen“ klicken. Dann sollte ebenfalls kontrolliert werden, dass der Fahrstrom ausgeschaltet ist.

Um den Belegtmelder in den Programmiermodus zu bringen, muss der Programmierertaster am BM-2 (BMMiba)¹ gedrückt werden, bis die LED aufleuchtet.

Es ist darauf zu achten, dass sich nur ein Belegtmelder bzw. Funktionsdecoder im Programmiermodus befindet.

Zum Programmieren des Belegtmelders BM-2 (BMMiba) wird nur der untere Bereich des Datenmonitors benötigt, da dieser für den SX-Bus 1 verantwortlich ist.



Wie im Bild zu sehen, werden unter 000 – 003 die Werkseinstellungen des Belegtmelders angezeigt.

Die Bits werden von links nach rechts absteigend im Datenmonitor angezeigt (< 8 7 6 5 4 3 2 1 >).

Kanal 0 (000) – Decoder-Adresse ändern

- Die im Belegtmelder gespeicherte Decoder-Adresse wird auf „000“ angezeigt. Hier Decoder-Adresse 90 000: 01011010
- Löschen der alten Adresse durch Ersetzen der „1“ mit einer „0“ in dem auf die jeweilige „1“ geklickt wird 000: 00000000
- Eingeben der neuen Adresse, z.B.: 30, durch Klick auf den jeweiligen Bit 000: 00011110

Kanal 1 (001) – Eingabe der Ansprechverzögerung

- Die gespeicherte Verzögerung wird binär angezeigt, z.B. Stelle 6, 4 und 3 auf „1“ entsprechen 0,44 Sek. (bei Taktzeit von 10ms) 001: 00101100
- Löschen der alten Verzögerung durch Klicken auf das jeweilige Bit (z.B. 6, 4 und 3) 001: 00000000
- Eingabe der neuen Verzögerung durch Klicken auf das jeweilige Bit, z.B. 0,02 Sek. (bei Taktzeit 10ms) mit Bit 2 001: 00000010

Kanal 2 (002) – Eingabe der Abfallverzögerung

- Die gespeicherte Verzögerung wird binär angezeigt, z.B. Bit 3 und 1 auf „1“ entsprechen 0,05 Sek. (bei Taktzeit 10ms)
- Löschen der alten Verzögerung durch Klicken auf das jeweilige Bit (z.B. 3 und 1)
- Eingabe der neuen Verzögerung durch Klicken auf das jeweilige Bit, z.B. 0,8 s (bei Taktzeit 10ms) mit Bit 7 und 5

002: 00000101

002: 00000000

002: 01010000

Kanal 3 (003) – Eingabe der Optionen

- Die gespeicherten Optionen werden angezeigt, z.B. Bit 4, 3 und 1 auf „1“:
Bit 1 und 2 – Meldung bei ZE Stopp: immer Frei
Bit 3 und 4 – Meldung bei Kurzschluss: immer Belegt
Bit 5 – Belegtmeldung
Bit 6 und 7 – Takt für Meldungsverzögerung: 10ms
Bit 8 – Speicherung: immer

003: 00001101

(Genau Beschreibung der einzelnen Optionen, weiter unten)

- Löschen der alten Optionen durch Klicken auf das jeweilige Bit (z.B. 4, 3 und 1)

003: 00000000

- Eingabe der neuen Optionen durch Klicken auf das jeweilige Bit,

003: 01011010

- z.B. Bit 1 auf „0“ und 2 auf „1“
3 auf „0“ und 4 auf „1“
5 auf „1“
6 auf „0“ und 7 auf „1“
8 auf „0“

- Bit 1 und 2 – Meldung bei ZE Stopp: Meldung unverändert
 - Bit 3 und 4 – Meldung bei Kurzschluss: Meldung unverändert
 - Bit 5 – Freimeldung
 - Bit 6 und 7 – Takt für Meldungsverzögerung: 40ms
 - Bit 8 – Speicherung: immer
- (Genau Beschreibung der einzelnen Optionen, weiter unten)

Programmierung beenden

Die Decoder-Programmierung wird durch Drücken des Programmierstasters am Belegtmelder BM-2 (BMMiba) oder durch Einschalten der Gleisspannung (auf FCC ein/aus im Datenmonitor klicken) beendet.

Die in die Kanäle 0 (000) – 3 (003) eingegebenen Werte werden im Belegtmelder BM-2 (BMMiba) gespeichert, die LED am BM-2 (BMMiba) blinkt zur Bestätigung drei mal. Gleichzeitig werden alle Stellen im Kanal 0 (000) zwei mal ein- und ausgeschaltet, dieses ist im Datenmonitor sehr gut daran zu erkennen, dass auf Kanal 0 (000) alle Bits auf 1 gestellt blinken und dann die Eingegebene Adresse angezeigt wird.

Tabelle Ansprech- / Abfallverzögerung

Die Verzögerung ergibt sich aus der Wertigkeit der einzelnen Stellen multipliziert mit dem Zeittakt (Standard = 0,01 Sekunden).

Beispiel: **Verzögerung von 0,5s = Bit 6, 5 und 2 auf „1“**
 $32 + 16 + 2 = 50$; mal Zeittakt 0,01s => 0,5s

Bit	8	7	6	5	4	3	2	1
Wert (wenn Eingeschaltet)	128	64	32	16	8	4	2	1
Beispiele:								
0,05 Sekunden	0	0	0	0	0	1	0	1
0,1 Sekunden	0	0	0	0	1	0	1	0
0,5 Sekunden	0	0	1	1	0	0	1	0
2,0 Sekunden	1	1	0	0	1	0	0	0

Für die Taktzeiten von 20, 40 oder 80 Millisekunden sind die Verzögerungszeiten entsprechend mit 2, 4 oder 8 zu multiplizieren (siehe Zeittakt für Ansprech- / Abfallverzögerung).

1 Bei den Einstellungen wird nur immer der Belegtmelder BM-2 (BMMiba) genannt, diese Einstellungen sind bei den Belegtmeldern BMDCC und BMMot identisch, so das diese nicht extra erwähnt sind.

Erweiterte Einstellungen (Optionen) (BM-2 (BMMiba) und BMDCC ab v3-2010)

Option Belegtmeldung bei ZE Stopp:

Bei Automatik-Schaltungen messen den Gleisbelegzustand auch wenn die Zentraleinheit auf Stopp steht und damit keine Digitalspannung am Gleis anliegt. Das führt bei diesen Belegtmeldern zu einer Gleisfrei-Meldung.

Bei Automatik-Schaltungen mit Geräten wie dem Trix Lok-Control 2000 mit Fahrstraßenschaltung-Nachrüstung, aber auch bei einfachen Schaltungen wie z.B. die Kopplung eines Blocksignales an den Belegtmelder des folgenden Blockes, führt dies zu möglicherweise unerwünschten Reaktionen, wie z.B. Signale stehen auf Fahrt frei, obwohl der nächste Blockabschnitt belegt ist.

[Nur BMDCC ab v3-2010: Für diese Option muss R mit der Zentrale/Booster verbunden sein.]

Die Option Belegtmeldung bei ZE Stopp bietet 4 verschiedene Reaktionen bei ZE Stopp:

Bit 1	Bit 2	Bei ZE Stopp:
Aus (0)	Aus (0)	Standardverhalten
Aus (0)	Ein (1)	Meldung unverändert
Ein (1)	Aus (0)	Gleisfrei-Meldung
Ein (1)	Ein (1)	Gleisbelegt-Meldung

- Standardverhalten:** Bei ZE Stopp führt eine Belegt-Messung normalerweise zu einer Gleisfrei-Meldung, wenn der Belegtmelder am ersten oder einzigen SX-Bus einer Zentraleinheit angeschlossen ist, da bei ZE Stopp keine Fahrspannung am Gleis anliegt. Ist jedoch der Belegtmelder mit dem SX-Bus einer zweiten Zentraleinheit angeschlossen, kann, wenn diese ZE auf Stopp steht, trotzdem eine Belegterkennung erfolgen, wenn die erste Zentraleinheit, an der die Gleise angeschlossen sind, nicht auf Stopp sondern auf Betrieb Ein.

- Meldung unverändert** führt bei ZE Stopp keine Belegterkennung durch, die letzte Belegtmeldung bleibt auf dem Selectrix-Bus erhalten. Ist die Zentraleinheit eingeschaltet, wird bei jeder Belegtmeldungsänderung der derzeitige Status im Belegtmelder dauerhaft gespeichert (hierbei blinkt die LED am Belegtmelder kurz), damit nach Ausschalten und Wiedereinschalten des Selectrix- Systems sofort der letzte Zustand der Gleise auf den Selectrix- Bus ausgegeben werden kann (siehe auch Option Belegtmelde-Speicherung).

- Gleisfrei-Meldung** meldet bei ZE Stopp alle am Belegtmelder angeschlossenen Gleise als Frei.

- Gleisbelegt-Meldung** meldet bei ZE Stopp alle angeschlossenen Gleise als Belegt.

Option Belegtmeldung bei fehlendem Fahrstrom:

Die meisten Belegtmelder versuchen den Gleisbelegzustand festzustellen, auch wenn, z.B. durch Kurzschluss oder Leistungsunterbrechung keine Digitalspannung am Gleis anliegt. Das führt bei diesen Belegtmeldern zu einer Gleisfrei-Meldung. Bei einigen Belegtmeldern führt allerdings ein Kurzschluss zu einer Gleisbelegt-Meldung auf allen an diese Belegtmelder angeschlossenen Gleise. Bei Computer-Steuerungen wie auch bei Automatik-Schaltungen mit Geräten wie dem Trix Lok-Control 2000 mit Fahrstraßenschaltung-Nachrüstung, aber auch bei einfachen Schaltungen wie z.B. die Kopplung eines Blocksignals an den Belegtmelder des folgenden Blockes führt dies zu möglicherweise unerwünschten Reaktionen, wie z.B. Signale stehen auf Fahrt frei, obwohl der nächste Blockabschnitt belegt ist, oder Gleise werden als belegt gemeldet, obwohl ein Zug, der in so ein Gleis einfahren soll, noch nicht in dieses Gleis eingefahren ist.

[Nur BMDCC ab v3-2010: Für diese Option muss R mit der Zentrale/Booster verbunden sein.]

Die Option Belegtmeldung bei fehlendem Fahrstrom bietet 4 verschiedene Reaktionen bei ZE Stopp:

Bit 3	Bit 4	Bei Fahrstrom fehlt:
Aus (0)	Aus (0)	Standardverhalten
Aus (0)	Ein (1)	Meldung unverändert
Ein (1)	Aus (0)	Gleisfrei-Meldung
Ein (1)	Ein (1)	Gleisbelegt-Meldung

- **Standardverhalten:** Bei fehlendem Fahrstrom führt eine Belegtmessung normalerweise zu einer Gleisfrei-Meldung, wenn der Belegtmelder am ersten oder einzigen SX-Bus einer Zentraleinheit angeschlossen ist. Bei Kurzschluss kann es jedoch auch zu einer unkontrollierten Gleisbelegt-Meldung kommen. In jedem Falle ist die Gleisfrei- oder Gleisbelegt-Meldung nicht zuverlässig.
- **Meldung unverändert** führt bei fehlendem Fahrstrom keine Belegterkennung durch, die letzte Belegtmeldung bleibt auf dem Selectrix-Bus erhalten.
- **Gleisfrei-Meldung** meldet bei fehlendem Fahrstrom alle am Belegtmelder angeschlossenen Gleise als Frei.
- **Gleisbelegt-Meldung** meldet bei fehlendem Fahrstrom alle angeschlossenen Gleise als Belegt.

Option Belegtmeldung / Freimeldung:

Die meisten Belegtmelder zeigen eine Gleisbelegt-Meldung als **Ein** an, eine Gleisfrei-Meldung als **Aus**. Wenn z.B. ein Blocksignal über die Belegtmeldung des folgenden Blockes gesteuert werden soll, muss das Signal "verkehrt" an den auf dieselbe Adresse eingestellten Funktionsdecoder angeschlossen werden. Normalerweise zeigt ein Signal Halt, wenn der Ausgang des Funktionsdecoders ausgeschaltet und Fahrt-frei, wenn dieser eingeschaltet ist. Im obigen Fall muss aber das Signal so angeschlossen werden, dass das Signal Halt zeigt, wenn der Funktionsdecoder-Ausgang eingeschaltet ist, und Fahrt-frei, wenn der Funktionsdecoder-Ausgang ausgeschaltet ist.

Die Option Belegtmeldung oder Freimeldung definiert, wie eine Gleisbelegt- / Gleisfrei-Meldung zu erfolgen hat:

Bit 5	Belegtmeldung / Freimeldung
Aus (0)	Freimeldung = aus – Belegtmeldung = ein
Ein (1)	Freimeldung = ein – Belegtmeldung = aus

Blocksignale, die an einen Funktionsdecoder angeschlossen sind, der auf dieselbe Adresse wie ein Belegtmelder mit der Option Belegtmeldung / Freimeldung auf Ein (d.h. Freimelder) eingestellt ist, werden so angeschlossen, dass sie Halt zeigen, wenn der Funktionsdecoder-Ausgang ausgeschaltet ist, und Fahrt-frei, wenn der Funktionsdecoder-Ausgang eingeschaltet ist.

Option Zeittakt für Ansprech- / Abfallverzögerung:

Der Zeittakt für die Ansprech- und Abfallverzögerung ist normalerweise 10 Millisekunden, die größtmögliche Verzögerung ist 2,54 Sekunden.

Bei manchen Automatik-Anwendungen ist es u.U. erforderlich, z.B. die Abfallverzögerung (d.h. die Zeit, die ein Belegtmelder ein Gleis noch als belegt anzeigt, obwohl ein Zug das Gleis bereits verlassen hat) zu verlängern.

Bit 6	Bit 7	Zeittakt
Aus (0)	Aus (0)	10 Millisekunden
Aus (0)	Ein (1)	20 Millisekunden
Ein (1)	Aus (0)	40 Millisekunden
Ein (1)	Ein (1)	80 Millisekunden

Dadurch kann z.B. Die Abfallverzögerung (die Gleisfreigabezeit) auf bis zu 20 Sekunden eingestellt werden. Der Zeittakt gilt sowohl für die Ansprechverzögerung als auch für die Abfallverzögerung.

Option Belegtmeldespeicherung:

Ist bei der Option **Belegtmeldung bei ZE Stopp** durch Bit 1 (Aus) und Bit 2 (Ein) **Meldung unverändert** aktiviert, wird bei jeder Be-

legtmeldungsänderung der neue Zustand im Belegtmelder dauerhaft abgespeichert, damit nach dem Abschalten und Wiedereinschalten des Selectrix-Systems sofort der letzte Belegtzustand der Gleise auf den SX-Bus ausgegeben werden kann, obwohl die Zentraleinheit noch nicht auf Betrieb steht und deshalb auch keine Belegterkennung durchgeführt werden kann.

Bit 8 Belegtmeldespeicherung

Aus (0)	immer
Ein (1)	Nur wenn ZE auf Stopp gestellt wird

Der Belegtmelder kann ca. 1 Million mal die Belegtmeldung intern dauerhaft abspeichern. Das reicht sicherlich für tausende von Betriebsstunden. Meistens reicht es aber aus, wenn der letzte Gleisstatus vor dem Abschalten des Selectrix-Systems abgespeichert wird. Wird die Belegtmeldespeicherung auf **nur wenn ZE auf Stopp** eingestellt, wird der Gleisstatus nicht ständig abgespeichert, sondern nur, wenn z.B. vor dem Abschalten des Systems die Zentraleinheit auf Stopp gestellt wird.

Erweiterte Einstellungen (Optionen) (BMDCC (bis v2-2009) und BMMot)

Für die erweiterte Einstellung stehen im Kanal 3 (003) 8Bits zur Verfügung. **Davon werden nur die Bits 4, 5 und 6 benutzt. Die restlichen Bits müssen auf Aus (0) gestellt sein.**

Option Belegtmeldung / Freimeldung

Die meisten Belegtmelder zeigen eine Gleisbelegt-Meldung als **Ein** an, eine Gleisfrei-Meldung als **Aus**. Wenn z.B. ein Blocksignal über die Belegtmeldung des folgenden Blockes gesteuert werden soll, muss das Signal "verkehrt" an den auf dieselbe Adresse eingestellten Funktionsdecoder angeschlossen werden. Normalerweise zeigt ein Signal Halt, wenn der Ausgang des Funktionsdecoders ausgeschaltet und Fahrt-frei, wenn dieser eingeschaltet ist. Im obigen Fall muss aber das Signal so angeschlossen werden, dass das Signal Halt zeigt, wenn der Funktionsdecoder-Ausgang eingeschaltet ist, und Fahrt-frei, wenn der Funktionsdecoder-Ausgang ausgeschaltet ist.

Die Option Belegtmeldung oder Freimeldung definiert, wie eine Gleisbelegt- / Gleisfrei-Meldung zu erfolgen hat:

Bit 5	Belegtmeldung / Freimeldung
Aus (0)	Freimeldung = aus – Belegtmeldung = ein
Ein (1)	Freimeldung = ein – Belegtmeldung = aus

Blocksignale, die an einen Funktionsdecoder angeschlossen sind, der auf dieselbe Adresse wie ein Belegtmelder mit der Option Belegtmeldung / Freimeldung auf Ein (d.h. Freimelder) eingestellt ist, werden so angeschlossen, dass sie Halt zeigen, wenn der Funktionsdecoder-Ausgang ausgeschaltet ist, und Fahrt-frei, wenn der Funktionsdecoder-Ausgang eingeschaltet ist.

Option Zeittakt für Ansprech- / Abfallverzögerung:

Der Zeittakt für die Ansprech- und Abfallverzögerung ist normalerweise 10 Millisekunden, die größtmögliche Verzögerung ist 2,54 Sekunden.

Bei manchen Automatik-Anwendungen ist es u.U. erforderlich, z.B. die Abfallverzögerung (d.h. die Zeit, die ein Belegtmelder ein Gleis noch als belegt anzeigt, obwohl ein Zug das Gleis bereits verlassen hat) zu verlängern.

Bit 6	Bit 7	Zeittakt
Aus (0)	Aus (0)	10 Millisekunden
Aus (0)	Ein (1)	20 Millisekunden
Ein (1)	Aus (0)	40 Millisekunden
Ein (1)	Ein (1)	80 Millisekunden

Dadurch kann z.B. Die Abfallverzögerung (die Gleisfreigabezeit) auf bis zu 20 Sekunden eingestellt werden. Der Zeittakt gilt sowohl für die Ansprechverzögerung als auch für die Abfallverzögerung.

Umrechnungstabelle Dezimalwerte ↔ Binärwerte

Zur einfachen Bestimmung z.B. der Decoder-Adresse

Bitfolge: < 8 7 6 5 4 3 2 1 >

Stelle: Wert: Adresse	8	7	6	5	4	3	2	1
	128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	0	0	1	1	0
7	0	0	0	0	0	1	1	1
8	0	0	0	0	1	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0	0	1
10	0	0	0	0	1	0	1	0
11	0	0	0	0	1	0	1	1
12	0	0	0	0	1	1	0	0
13	0	0	0	0	1	1	0	1
14	0	0	0	0	1	1	1	0
15	0	0	0	0	1	1	1	1
16	0	0	0	1	0	0	0	0
17	0	0	0	1	0	0	0	1
18	0	0	0	1	0	0	1	0
19	0	0	0	1	0	0	1	1
20	0	0	0	1	0	1	0	0
21	0	0	0	1	0	1	0	1
22	0	0	0	1	0	1	1	0
23	0	0	0	1	0	1	1	1
24	0	0	0	1	1	0	0	0
25	0	0	0	1	1	0	0	1
26	0	0	0	1	1	0	1	0
27	0	0	0	1	1	0	1	1
28	0	0	0	1	1	1	0	0
29	0	0	0	1	1	1	0	1
30	0	0	0	1	1	1	1	0
31	0	0	0	1	1	1	1	1
32	0	0	1	0	0	0	0	0
33	0	0	1	0	0	0	0	1
34	0	0	1	0	0	0	1	0
35	0	0	1	0	0	0	1	1
36	0	0	1	0	0	1	0	0
37	0	0	1	0	0	1	0	1
38	0	0	1	0	0	1	1	0
39	0	0	1	0	0	1	1	1
40	0	0	1	0	1	0	0	0
41	0	0	1	0	1	0	0	1
42	0	0	1	0	1	0	1	0
43	0	0	1	0	1	0	1	1
44	0	0	1	0	1	1	0	0
45	0	0	1	0	1	1	0	1
46	0	0	1	0	1	1	1	0
47	0	0	1	0	1	1	1	1
48	0	0	1	1	0	0	0	0
49	0	0	1	1	0	0	0	1
50	0	0	1	1	0	0	1	0
51	0	0	1	1	0	0	1	1
52	0	0	1	1	0	1	0	0
53	0	0	1	1	0	1	0	1
54	0	0	1	1	0	1	1	0
55	0	0	1	1	0	1	1	1
56	0	0	1	1	1	0	0	0
57	0	0	1	1	1	0	0	1
58	0	0	1	1	1	0	1	0
59	0	0	1	1	1	0	1	1
60	0	0	1	1	1	1	0	0
61	0	0	1	1	1	1	0	1
62	0	0	1	1	1	1	1	0
63	0	0	1	1	1	1	1	1
64	0	1	0	0	0	0	0	0
65	0	1	0	0	0	0	0	1
66	0	1	0	0	0	0	1	0
67	0	1	0	0	0	0	1	1
68	0	1	0	0	0	1	0	0
69	0	1	0	0	0	1	0	1
70	0	1	0	0	0	1	1	0
71	0	1	0	0	0	1	1	1
72	0	1	0	0	1	0	0	0
73	0	1	0	0	1	0	0	1
74	0	1	0	0	1	0	1	0
75	0	1	0	0	1	0	1	1
76	0	1	0	0	1	1	0	0
77	0	1	0	0	1	1	0	1
78	0	1	0	0	1	1	1	0
79	0	1	0	0	1	1	1	1
80	0	1	0	1	0	0	0	0
81	0	1	0	1	0	0	0	1
82	0	1	0	1	0	0	1	0
83	0	1	0	1	0	0	1	1
84	0	1	0	1	0	1	0	0
85	0	1	0	1	0	1	0	1
86	0	1	0	1	0	1	1	0
87	0	1	0	1	0	1	1	1
88	0	1	0	1	1	0	0	0
89	0	1	0	1	1	0	0	1

Stelle: Wert: Adresse	8	7	6	5	4	3	2	1
	128	64	32	16	8	4	2	1
90	0	1	0	1	1	0	1	0
91	0	1	0	1	1	0	1	1
92	0	1	0	1	1	1	0	0
93	0	1	0	1	1	1	0	1
94	0	1	0	1	1	1	1	0
95	0	1	0	1	1	1	1	1
96	0	1	1	0	0	0	0	0
97	0	1	1	0	0	0	0	1
98	0	1	1	0	0	0	1	0
99	0	1	1	0	0	0	1	1
100	0	1	1	0	0	1	0	0
101	0	1	1	0	0	1	0	1
102	0	1	1	0	0	1	1	0
103	0	1	1	0	0	1	1	1
104	0	1	1	0	1	0	0	0
105	0	1	1	0	1	0	0	1
106	0	1	1	0	1	0	1	0
107	0	1	1	0	1	0	1	1
108	0	1	1	0	1	1	0	0
109	0	1	1	0	1	1	0	1
110	0	1	1	0	1	1	1	0
111	0	1	1	0	1	1	1	1
112	0	1	1	1	0	0	0	0
113	0	1	1	1	0	0	0	1
114	0	1	1	1	0	0	1	0
115	0	1	1	1	0	0	1	1
116	0	1	1	1	0	1	0	0
117	0	1	1	1	0	1	0	1
118	0	1	1	1	0	1	1	0
119	0	1	1	1	0	1	1	1
120	0	1	1	1	1	0	0	0
121	0	1	1	1	1	0	0	1
122	0	1	1	1	1	0	1	0
123	0	1	1	1	1	0	1	1
124	0	1	1	1	1	1	0	0
125	0	1	1	1	1	1	0	1
126	0	1	1	1	1	1	1	0
127	0	1	1	1	1	1	1	1
128	1	0	0	0	0	0	0	0
129	1	0	0	0	0	0	0	1
130	1	0	0	0	0	0	1	0
131	1	0	0	0	0	0	1	1
132	1	0	0	0	0	1	0	0
133	1	0	0	0	0	1	0	1
134	1	0	0	0	0	1	1	0
135	1	0	0	0	0	1	1	1
136	1	0	0	0	1	0	0	0
137	1	0	0	0	1	0	0	1
138	1	0	0	0	1	0	1	0
139	1	0	0	0	1	0	1	1
140	1	0	0	0	1	1	0	0
141	1	0	0	0	1	1	0	1
142	1	0	0	0	1	1	1	0
143	1	0	0	0	1	1	1	1
144	1	0	0	1	0	0	0	0
145	1	0	0	1	0	0	0	1
146	1	0	0	1	0	0	1	0
147	1	0	0	1	0	0	1	1
148	1	0	0	1	0	1	0	0
149	1	0	0	1	0	1	0	1
150	1	0	0	1	0	1	1	0
151	1	0	0	1	0	1	1	1
152	1	0	0	1	1	0	0	0
153	1	0	0	1	1	0	0	1
154	1	0	0	1	1	0	1	0
155	1	0	0	1	1	0	1	1
156	1	0	0	1	1	1	0	0
157	1	0	0	1	1	1	0	1
158	1	0	0	1	1	1	1	0
159	1	0	0	1	1	1	1	1
160	1	0	1	0	0	0	0	0
161	1	0	1	0	0	0	0	1
162	1	0	1	0	0	0	1	0
163	1	0	1	0	0	0	1	1
164	1	0	1	0	0	1	0	0
165	1	0	1	0	0	1	0	1
166	1	0	1	0	0	1	1	0
167	1	0	1	0	0	1	1	1
168	1	0	1	0	1	0	0	0
169	1	0	1	0	1	0	0	1
170	1	0	1	0	1	0	1	0
171	1	0	1	0	1	0	1	1
172	1	0	1	0	1	1	0	0
173	1	0	1	0	1	1	0	1
174	1	0	1	0	1	1	1	0
175	1	0	1	0	1	1	1	1
176	1	0	1	1	0	0	0	0
177	1	0	1	1	0	0	0	1
178	1	0	1	1	0	0	1	0
179	1	0	1	1	0	0	1	1

Stelle: Wert: Adresse	8	7	6	5	4	3	2	1
	128	64	32	16	8	4	2	1
180	1	0	1	1	0	1	0	0
181	1	0	1	1	0	1	0	1
182	1	0	1	1	0	1	1	0
183	1	0	1	1	0	1	1	1
184	1	0	1	1	1	0	0	0
185	1	0	1	1	1	0	0	1
186	1	0	1	1	1	1	0	0
187	1	0	1	1	1	1	0	1
188	1	0	1	1	1	1	1	0
189	1	0</						