

Achtung: Einbaurichtung
der SFH628A beachten:
Markierung (durchgezogene
Linie, eingravierter Punkt
oder Kerbe) bzw. "V"
zeigt in Richtung
der Schraubklemmen

