

Achtung: Einbaurichtung  
der SFH628A beachten:  
Markierung (durchgezogene  
Linie, eingravierter Punkt  
oder Kerbe) bzw. "V"  
zeigt in Richtung  
Relais B1203

